



Veilig barbecueën

MD017/045

- Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg dat spelende kinderen of huisdieren hem niet omver kunnen lopen.
- Scherm de barbecue af met een niet-brandbaar windscherm. Vooral in de buurt van tenten en droge bosjes kunnen vonken gemakkelijk brand veroorzaken. Gebruik geen externe aanmaakmiddelen producten om de barbecue aan te steken.
- Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing (MD017/070)
- Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue.
- Maak gebruik van vuurbestendige handschoenen.
- Eenmaal de barbecue aangestoken, is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Het is raadzaam om geen etenswaren op de grill te leggen zolang de barbecue nog opwarmt.
- Niet koken alvorens het houtskool een grijs aslaagje heeft gevormd.
- Gebruik steeds de hulpstukken voor het verplaatsen van het bakrooster.
- OPGELET: De barbecue kan erg heet worden. Een in werking zijnde barbecue niet verplaatsen.
- Gebruik de barbecue niet binnenshuis.
- Loopt toch iemand een brandwond op, koel deze dan direct ten minste vijf minuten, liefst met zacht stromend koud leidingwater.
- Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof.
- Houd altijd een brandblusser of emmer water of zand bij de hand.
- Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand. Verplaats de barbecue niet vooraleer hij volledig is gedoofd.

Faire du barbecue en toute sécurité

- Placer le barbecue sur une surface plane.
- Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Écran le barbecue avec un pare-brise non inflammable. Ne pas utiliser des moyens externes pour allumer le feu.
- Suivez le mode d'emploi (MD017/070).
- Soyez prudent avec les vêtements inflammables à proximité un barbecue.
- Porter des gants résistant au feu.
- Une fois allumé le barbecue, il est conseillé de retirer la fiche d'alimentation de la prise.
- Il est conseillé de n'avoir aucune nourriture à mettre sur le grill, aussi longtemps que le grill chauffe.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- Utilisez toujours les outils accessoires pour le déplacement du grill.
- ATTENTION! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser dans les locaux fermés.
- Utilisez uniquement les briquettes ou le charbon comme combustible..
- Toujours garder un extincteur ou un seau d'eau ou de sable à portée de main.