

Gebruiksaanwijzing BQ17

Instructions for use BQ17

Mode d'emploi BQ17

Instrucciones de uso BQ17

MD017/070



Uitpakken van de BQ
Déballer le BQ

Unpack the barbecue
Desempaquetar la barbacoa



Losmaken van de rooster
Déserrer la grille

Detach Grill
Desatar la rejilla del grill



Aanbrengen van houtskool 2 à max 3 kg
Verser le charbon de bois 2 à max 3 kilos



Load with charcoal 2 to max 3 kilos
Echar Carbon de 2 a max 3 kilos



Bakrooster plaatsen
Positionner la grille

Aanbevolen hoogte 2 de stand
Hauteur recommandé 2 e position



Put Grill in place-Recommended 2nd position
Poner en su sitio la rejilla - la 2a posición



Rooster + Teppanyakiplaat (optioneel)
Grille + Tôle Teppanyaki (option)



Grill + teppanyaki (optional)
Rejilla + teppanyaki (opcional)



Schakelaar voor ventilator aanzetten
Enclencher l'interrupteur du ventilateur
Turn on the fan switch
Encender interruptor del ventilador



Schakelaar verwarmingsweerstand aanzetten
Enclencher l'interrupteur d'allumage
Switch on heating resistance switch
Encender interruptor resistencia de calefaccion



Tijdschakelaar op 15 min. draaien
Tourner la minuterie vers 15 minutes
Rotate timer to 15 minutes
Girar temporizador a 15 min



Na +/- 15 minuten kan het braden aanvangen
Après +/- 15 minutes prêt à griller
After +/- 15 min you can roast
Después +/- 15 min se puede asar



Eventueel verplaatsen van bakrooster
Placer la grille à la hauteur souhaitée



Maybe move the grill
Quizas mover la rejilla de grill



Ledigen van de asbak
Vider le cendrier
Empty ashtray
Vaciar cenicero



OPGELET : Bij bakken met gesloten deksel de temperatuur beneden 350°C houden. Deksel openen .
ATTENTION : Ouvrir le couvercle à max 350°C
CAUTION : when grilling with closed cover, keep temperature below 350°C.
CUIDADO: cuando asando con cubierta cerrada, mantener la temperatura debajo 350°C. Abrir cubierta.



Extra rooster en/of Teppanyakiplaat
Grille et/ou tôle Teppanyaki supplémentaire
Additional grill and/or teppanyaki
Rejilla de grill adicional y/o teppanyaki